





**Schurter**




## CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S

Osa number:	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS vastavuses
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[HINNAPAKKUMINE](#)

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

### CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS vastavuses
ANDMELEHT	 CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÕTMED	Circular - 19.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERatuur	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, White/Cyan
OMADUSED	DOWN Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Silver
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

### Seotud sildid

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S turustaja	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S tarnija
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S hind	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S pildid	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S pilt
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S PDF-andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S allalaaditav andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S andmeleht
CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S aktsia	Ostke CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Ostke Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter tarnija	Schurter turustaja
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1068-S	

### Seotud tooted

 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1074-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1073-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1066-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1069-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1065-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1071-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1070-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1067-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1063-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1062-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>
 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1072-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>	 <b>CPS19-LA00A10-SNCSNCF-RI0WCVAR-W1064-S</b> Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock <a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none;">RFQ</a>