





**Schurter**




## CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S

Osa number:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS vastavuses
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[HINNAPAKKUMINE](#)

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.













### CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS vastavuses
ANDMELEHT	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÕTMED	Circular - 19.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERATUUR	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, Yellow/Magenta
OMADUSED	Ceramic Actuator, Finger Guide, B Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Clear (White Filter/Diffuser)
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

### Seotud sildid

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S turustaja	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S tarnija
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S hind	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S pildid	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S pilt
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S PDF-andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S allalaaditav andmeleht	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S andmeleht
CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S aksia	Ostke CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S	Ostke Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S	Schurter tarnija	Schurter turustaja
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1002-S	

### Seotud tooted

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1006-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1003-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYLVAR-W1074-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1001-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W0000-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1008-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1004-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYLVAR-W1076-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1007-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYLVAR-W1077-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYLVAR-W1075-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AIOYMPVAR-W1005-S</b></p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p style="text-align: center;"><a href="#" style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px;">RFQ</a></p>