






CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S

Osa number:	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S
Tootja / bränd:	Schurter
Tootekirjeldus	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Andmelehed:	 CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S.pdf
RoHSi staatus	 Plii vaba / RoHS vastavuses
Laev alates	Hongkong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[HINNAPAKKUMINE](#)

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S spetsifikatsioonid

OSA NUMBER	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S
TOOTJA	Schurter
KIRJELDUS	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Plii vaba / RoHS vastavuses
ANDMELEHT	 CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S.pdf
PINGE REITING - DC	60V
PINGE REITING - AC	42V
TÜÜP	Capacitive, Illuminated
LÕPETAMISE STIIL	Wire Leads
LÜLITAGE FUNKTSIOON	Off-On
SEERIA	CPS
PANEL CUTOUT MÕÕTMED	Circular - 16.10mm Dia
PAKEND	Bulk
TÖÖTEMPERatuur	-40°C ~ 60°C
PAIGALDUS TÜÜP	Panel Mount, Front
NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL)	1 (Unlimited)
MEHAANILINE ELU	-
LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS	Lead free / RoHS Compliant
INGRESS PROTECTION	IP67 - Dust Tight, Waterproof
VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS)	5 ~ 28 VDC
VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV	LED, Red/Cyan
OMADUSED	Ceramic Actuator, I Symbol
ELEKTRILINE ELU	-
TÄPSEM KIRJELDUS	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
PRAEGUNE HINDAMINE	100mA (AC/DC)
VÄRV - AJAM / KORK	Clear (White Filter/Diffuser)
RINGKONNAKOHT	SPST
TÄITURI TÜÜP	Round, Button, Flush

Seotud sildid

Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S turustaja	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S tarnija
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S hind	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S pildid	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S pilt
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S PDF-andmeleht	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S allalaaditav andmeleht	CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S andmeleht
CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S aktsia	Ostke CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	Ostke Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	Schurter tarnija	Schurter turustaja
Schurter CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	Schurter Inc. CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1009-S	

Seotud tooted

 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1004-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1013-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1011-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1006-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1014-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1007-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1008-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1005-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1015-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1010-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1012-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS16-LA00A10-SNCCWTNF-AI0RCVAR-W1003-S</p> <p>Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock</p> <p>RFQ</p>