





Schurter




CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S

| | |
|-----------------|---|
| Osa number: | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S |
| Tootja / bränd: | Schurter |
| Tootekirjeldus | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| Andmelehed: |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf |
| RoHSi staatus |  Plii vaba / RoHS vastavuses |
| Laev alates | Hongkong |
| Saadetise tee | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

[HINNAPAKKUMINE](#)

Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S spetsifikatsioonid

| | |
|---------------------------------|---|
| OSA NUMBER | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S |
| TOOTJA | Schurter |
| KIRJELDUS | SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Plii vaba / RoHS vastavuses |
| ANDMELEHT |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S.pdf |
| PINGE REITING - DC | 60V |
| PINGE REITING - AC | 42V |
| TÜÜP | Capacitive, Illuminated |
| LÕPETAMISE STIIL | Wire Leads |
| LÜLITAGE FUNKTSIOON | Off-On |
| SEERIA | CPS |
| PANEL CUTOUT MÕÕTMED | Circular - 19.10mm Dia |
| PAKEND | Bulk |
| TÖÖTEMPERATUUR | -40°C ~ 60°C |
| PAIGALDUS TÜÜP | Panel Mount, Front |
| NIISKUSE TUNDLIKKUSE TASE (MSL) | 1 (Unlimited) |
| MEHAANILINE ELU | - |
| LEAD FREE STATUS / ROHS STAATUS | Lead free / RoHS Compliant |
| INGRESS PROTECTION | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| VALGUSTUSE PINGE (NIMIVÄÄRTUS) | 5 ~ 28 VDC |
| VALGUSTUSE TÜÜP, VÄRV | LED, White/Cyan |
| OMADUSED | Ceramic Actuator, Subtract Symbol |
| ELEKTRILINE ELU | - |
| TÄPSEM KIRJELDUS | Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front |
| PRAEGUNE HINDAMINE | 100mA (AC/DC) |
| VÄRV - AJAM / KORK | Clear (White Filter/Diffuser) |
| RINGKONNAKOHT | SPST |
| TÄITURI TÜÜP | Round, Button, Flush |

Seotud sildid

| | | |
|---|--|--|
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S turustaja | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S tarnija |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S hind | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S pildid | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S pilt |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S PDF-andmeleht | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S allalaaditav andmeleht | CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S andmeleht |
| CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S aktsia | Ostke CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S | Ostke Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S | Schurter tarnija | Schurter turustaja |
| Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S | Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1038-S | |

Seotud tooted

| | |
|--|---|
|  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1044-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1042-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |
|  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1035-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1039-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |
|  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1041-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1043-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |
|  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1040-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1037-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |
|  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1036-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1032-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |
|  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1034-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |  CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0WCVAR-W1033-S Tootjad: Schurter Kirjeldus: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V Laos: Out stock RFQ |